



CS-06 Klimasensor



Widerstandsfähige Sonde zur Messung von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Kabel.

Gebrauchsanleitung:

1. Klimasonde CS-06 mit Mini-USB-Stecker und 70 cm langem Kabel. Kabel in die dafür vorgesehene Buchse am Messgerät einstecken.
2. Stellen Sie sicher, dass durch die Lüftungsöffnungen freie Luftzirkulation herrscht.
3. Lesen Sie den Messwert des Messgerätes aus. Bewahren Sie das Gerät nach dem Gebrauch ordnungsgemäß auf, um die Sensoren zu schützen.
4. Messbereich:
 - 10 ° C - 50 ° C (Tol: +/- 0,3 Grad)
 - 10 - 99% relative Luftfeuchtigkeit (Tol: +/- 2% rF).
5. Zubehör für VI-D4.