



CAISSON

Measuring equipment

CS-06 Czujnik temperatury



Odporna sonda do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, z kablem.

Instrukcja obsługi:

1. Sonda klimatyczna CS-06 z wtyczką Mini-USB i kablem o długości 70 cm. Podłączyć kabel do docelowego gniazda w urządzeniu pomiarowym.
2. Upewnić się, że jest swobodna cyrkulacja powietrza w otworach wentylacyjnych.
3. Odczytać zmierzoną wartość z urządzenia pomiarowego. Po użyciu upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo przechowywane w celu ochrony czujników.
4. Skala:
 - 10 ° C - 50 ° C (Tol: +/- 0,3 stopnia)
 - 10 - 99% wilgotność względna (Tol: +/- 2% wilgotności względnej).
5. Akcesoria do VI-D4.